

# SOLA


**NEXT**  
LOCK by Digilock®

SCHLÜSSELVERWALTUNG


## Schlossausrichtung - Ansichten

SOLA kann sowohl vertikal als auch horizontal sowie für die links- oder rechtsseitige Konfiguration eingebaut werden.

### Vertikal




Verriegelte Stellung




Entriegelte Stellung

### Horizontal linksseitig




Verriegelte Stellung




Entriegelte Stellung

### Horizontal rechtsseitig



Verriegelte Stellung



Entriegelte Stellung


## Mitnehmer & Mitnehmer-Endposition

**Anmerkung:** Die Position des Mitnehmers und des Mitnehmer-Anschlags variieren abhängig davon, ob das Schloss vertikal oder horizontal bzw. für die links- oder rechtsseitige Konfiguration eingebaut wurde.



### Vertikal Rückansicht


Mitnehmer-Anschlag: rechts



Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung



Mitnehmer-Anschlag: links




Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung



### Horizontal linksseitig Rückansicht


Mitnehmer-Anschlag: oben



Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung



Mitnehmer-Anschlag: unten




Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung



### Horizontal rechtsseitig Rückansicht


Mitnehmer-Anschlag: oben



Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung




Mitnehmer-Anschlag: unten




Verriegelte Stellung    Entriegelte Stellung

## Batterieaustausch


1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung.



2) Ziehen Sie die Batterien heraus.



3) Ersetzen Sie die Batterien durch 2 AAA-Batterien.



4) Setzen Sie die Batterien zusammen mit dem Gehäuse ein und sichern Sie diese.

